

QUIZ- SYSTEEM INSTRUCTIE

AANSLUITEN

U sluit met de bijgeleverde kabels eerst de gewenste hoeveelheid drukknoppen aan op het Quizmaster paneel. Let hierbij op dat de kleur van de lampen op het paneel overeenkomen met de kleur van de drukknoppen. Na het aansluiten van de drukknoppen sluit u de voedingsadapter aan op de zijkant van het Quizmaster paneel.



SPELINSTRUCTIE

Zodra de voedingsadapter is aangesloten start het looplicht op het Quizmaster paneel. Het spel is nu gestart en wacht op het indrukken van de knoppen.

BETEKENIS LAMPEN OP HET QUIZMASTER PANEEL:

Lamp blijft branden: deze speler heeft als eerst gedrukt (de drukknop van deze speler knippert tevens).
Lamp knippert: des te sneller de lamp knippert, hoe eerder (sneller) de speler heeft gedrukt.
Lamp blijft uit: deze speler heeft als laatste, of heeft niet gedrukt.

RESET VAN DE SPELRONDE:

Druk op de zwarte knop op het Quizmaster paneel. Het spel zal opnieuw gestart worden.

✉ info@quiztools.nl

🌐 www.quiztools.nl

